TRANSFERTPRESS
CUSTOM HEAT TRANSFER MANUFACTURER

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN DE TRANSFER

V23.01 | ENERO 2025

1. Para un transfer serigráfico con tinta fluorescente o efecto (retroreflectante, fosforescente, blacklight), recomendamos planchar a 140 °C durante 12 segundos. Para un transfer de serigrafía fluorescente y antimigrante, recomendamos planchar a 140 °C durante 10 segundos.
2. Para un transfer con antimigrante colocado sobre una prenda sublimada, recomendamos planchar a 140 °C durante 15 segundos.
3. Para un transfer digital MSO/MSO PREMIUM con antimigrante, recomendamos planchar la primera vez a 140-160 °C durante 5 segundos, esperar 5 segundos y luego planchar de nuevo a 140-160 °C durante 12 segundos.
4. Los transfer por sublimación solo funcionan en textiles 100% de poliéster blanco.

ATENCIÓN
Estos datos técnicos se basan en test de producción, aplicación y lavado. Debido a posibles variaciones, estos deben considerarse como pautas a seguir.
Recomendamos una prueba de compatibilidad con el material textil. Nuestras indicaciones no implican ninguna garantía

	TRANSFER SERIGRAFICO MONOCOLOR Y MULTICOLOR	**TRANSFER DTF** DIRECT TO FILM	**TRANSFER DIGITAL MSO** EN PAPEL	**TRANSFER DIGITAL MSO / MSO PREMIUM** EN POLIÉSTER	**TRANSFER TÉCNICO SOFTSHELL** SERIGRAFICO Y DIGITAL MSO	**TRANSFER TÉCNICO SOFTSHELL** MONOCOLOR Y MULTICOLOR	**TRANSFER SUBLIMACIÓN[4]**	**CONSEJOS PARA UN MEJOR RENDIMIENTO**
Camiseta **Polo** **Sudadera** Algodón / Poliéster / Poliamida	150°C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	150 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	160 - 170 °C 12 - 15 segundos 3 bares Pelar en caliente INMEDIATAMENTE Y DE UN TIRÓN	No aplicable	140-160 °C[2] 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	190 °C 45 segundos 2,5 - 3 bares Pelar en caliente	**PARA TEXTIL GRUESO** (PIQUÉ, SUDADERA AFELPADA ETC.) 1 // Posicione el transfer y coloque un papel sulfurizado sobre él. Planche a 150 °C durante 10 segundos. 2 // Espere 5 segundos. 3 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 10 segundos. 4 // Pelar en frío.
Camiseta deportiva **Chándal** Poliéster	150 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	160 - 170 °C 12 - 15 segundos 3 bares Pelar en caliente INMEDIATAMENTE Y DE UN TIRÓN	No aplicable	140-160 °C[2] 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	190 °C 45 segundos 2,5 - 3 bares Pelar en caliente	**PARA TEXTIL SUBLIMADO** 1 // Nunca exceda una temperatura de 140 °C para evitar activar las tintas de la prenda y que migren al transfer.
Chaqueta **Parka** **Bodywarmer** **Chaleco de seguridad** **Ropa de trabajo** Poliéster	130 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 segundos 3 bares Pelar en caliente INMEDIATAMENTE Y DE UN TIRÓN	No aplicable	140-160 °C[2] 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	No aplicable	1 // Coloque un papel sulfurizado sobre el textil y planche a 150 °C durante 10 segundos. 2 // Posicione el transfer y planche a 150°C durante 10 segundos. 3 // Espere 5 segundos. 4 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 10 segundos. 5 // Pelar en frío.
Impermeable chubasquero **Paraguas** **Gorra Gorro Guantes** Poliamida	130 - 150 °C 12 segundos 2,5 bares Pelar en frío	130 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 segundos 3 bares Pelar en caliente INMEDIATAMENTE Y DE UN TIRÓN	No aplicable	140-160 °C[2] 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	No aplicable	1 // Coloque un papel sulfurizado sobre el textil y planche a 150 °C durante 10 segundos. 2 // Posicione el transfer y planche a 150°C durante 10 segundos. 3 // Espere 5 segundos. 4 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 10 segundos. 5 // Pelar en frío.
Equipaje **Tote bag** Algodón / Poliéster / Poliamida	140 - 150 °C 15 segundos 3 bares Pelar en frío	150 °C 12 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 segundos 3 bares Pelar en caliente INMEDIATAMENTE Y DE UN TIRÓN	No aplicable	No aplicable	No aplicable	
Tela de yute	140 - 150 °C 15 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 150 °C 20 segundos 3,5 bares Pelar en frío	125 °C 12 segundos 3 bares Pelar en frío	140 - 160 °C 12 - 15 segundos 3 bares Pelar en caliente INMEDIATAMENTE Y DE UN TIRÓN	No aplicable	No aplicable	No aplicable	
Chaqueta SoftShell Softshell	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	140 - 160 °C **MSO** 12 segundos Pelar en caliente 140-160 °C **MONO** 12 segundos Pelar en caliente	No aplicable	No aplicable	1 // Coloque un papel sulfurizado sobre el textil y planche a 150 °C durante 12 segundos. 2 // Posicione el transfer, coloque el papel sulfurizado sobre el transfer y planche a 150°C durante 12 segundos. 3 // Pelar en frío. 4 // Vuelva a planchar a 150 °C durante 12 segundos.
Bañador **Mono de buceo** Elàstano / Neopreno	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	No aplicable	140-160 °C[2] 12 segundos 3 bares Pelar en caliente	No aplicable	